

REQUISITOS E INSTALACIÓN

Para ejecutar el aplicativo “SEP_Tiempo_Real”, se necesita tener una versión de MATLAB R2020a o superior, se tienen dos formas de ejecutar la aplicación:

1. Se abre Matlab y se observa que en current folder esté la carpeta “Software” abierta, luego se ejecuta el archivo “SEP_Tiempo_Real.mlapp”, este abre el App Designer donde se encuentra el design view y el code view, en estos elementos se puede observar la parte gráfica y el código del aplicativo, si se quiere ejecutar se debe dar la opción run.
2. Se busca la carpeta “Software” se abre y luego se ejecuta “SEP_Tiempo_Real.mlapp” (se recomienda que Matlab no esté abierto), se abre primero Matlab y después el aplicativo.