




DESCARGA E INSTALACIÓN HEC - RAS



**GUÍA VISUAL PARA INSTALAR
HEC-RAS:
PASO A PASO DE LA
DESCARGA**



HIDRÁULICA

DESCARGANDO HEC-RAS: INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Esta guía reúne de manera sencilla los pasos necesarios para descargar, instalar y verificar HEC-RAS en tu equipo.

A través de un formato visual y práctico, se presentan las indicaciones para realizar una instalación correcta, evitando inconvenientes comunes y asegurando que el software quede listo para su uso en la modelación hidráulica.

1. PÁGINA OFICIAL HEC-RAS

Ingrese a la pagina principal del Hidrologic Engineering Center (HEC)

Da clic en el icono y redirígete a la pagina principal



2. SELECCIONAR VERSION 6.6

Desplácese hacia abajo y seleccione la versión 6.6
(Primary Download Site)

DOWNLOAD ↓

3. EJECUTAR SOFTWARE

Una vez completada la descarga, dirígete a la carpeta donde se guardó el archivo y ábrelo para iniciar su ejecución

LA INSTALACIÓN ADECUADA GARANTIZA UN USO
EFICIENTE DEL SOFTWARE.

DESCARGANDO HEC-RAS: INSTALACIÓN DEL SOFTWARE



4. TERMINOS Y CONDICIONES DE USO

Léelos detenidamente, marca la casilla de aceptación y haz clic en "Next" para continuar con la instalación.



5. ACCESO DIRECTO AL ESCRITORIO

Aparecerá la opción "Create a desktop shortcut" para crear un acceso directo al escritorio; marca la casilla correspondiente y haz clic en "Next" para continuar.



6. FINALIZACIÓN DE DESCARGA

Haz clic en "Install", espera a que finalice la instalación del software y selecciona "Finish" para completar el proceso.

LA INSTALACIÓN ADECUADA GARANTIZA UN USO
EFICIENTE DEL SOFTWARE.